

Wasserspender

- Lagerung/-Wechsel der Wasserflasche



Lagerung der Wasserflasche

Lagern Sie:

- volle Wasserflaschen nach Möglichkeit in lichtgeschützten, kühlen und sauberen Räumen.
- die Wasserflaschen nicht in der Nähe von Chemikalien sowie lösemittelhaltigen Stoffen.
- die Flaschen so, dass zuerst das Wasser mit dem frühesten Ablaufdatum verbraucht wird. Wir empfehlen, ein sinnvolles Rotationsprinzip (First in, First out).



Wechsel der Wasserflasche

- Wechseln Sie die Flasche, sobald sie leer ist. So stellen Sie sicher, dass der Tank nicht leer läuft (wichtig bei Geräten mit CO₂-Ausgabe). Bei Nichtverfügbarkeit einer vollen Wasserflasche sollte die leere Flasche auf dem Gerät verbleiben, um das geschlossene System vor äußeren Einflüssen zu schützen.
- Vorsicht beim Anheben einer vollen Wasserflasche, diese kann bis zu 20kg wiegen.
- Entfernen Sie vor dem Aufsetzen das Sicherheitssiegel vom Flaschenverschluss. Bitte entfernen Sie nicht den kompletten Flaschenverschluss!
- Desinfizieren Sie beim Wechsel der Wasserflasche die freigelegte Fläche mit Culligan Desinfektionsspray.
- Setzen Sie die Flasche auf den Wasserspender, bis sie vollständig und bündig auf dem Hygieneteil sitzt.
- Prüfen Sie, ob Wasser aus den Zapfhähnen entnommen werden kann.
- Die Wasserflaschen dürfen nicht mit Leitungswasser oder anderen Flüssigkeiten nachgefüllt werden. Die Flaschen sind für die Mehrwegnutzung vorgesehen. Nach jedem Gebrauch werden sie hygienisch aufbereitet, neu befüllt und wieder in Umlauf gebracht (Pfandsystem).
- Desinfizieren Sie die Ausläufe der Zapfhähne täglich mit Culligan Desinfektionsspray. Nachdem Sie die Ausläufe mit Culligan Desinfektionsspray eingesprüht haben, lassen Sie diese bitte ablüften. Ein Nachwischen ist nicht notwendig.
- Außenreinigung (Gehäuse) nur mit geeignetem Oberflächenreiniger (keine scharfen oder ätzenden Mittel) sowie Einweg-Papiertücher verwenden.